

LINHA DE ALARMES

**PADLOCK**



## MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO

Alarme Microcontrolado



# Índice


<b>1. Funcionamento.....</b>	<b>03</b>
1.1 Controle remoto e guia rápido	
1.2 Ciclo de disparo do alarme Padlock.	
1.3 Função antiassalto ativa.	
<b>2. Senha digital personalizada.....</b>	<b>09</b>
2.1 Como desativar o alarme em caso de perda do controle remoto.	
<b>3. Diagrama de instalação.....</b>	<b>11</b>
3.1 Principais conexões.	
<b>4. Diagrama de travamento.....</b>	<b>14</b>
4.1 Comando de travas elétricas do tipo carto de 3 e 4 fios por pulso (-) ou (+).	
<b>5. Como fazer o Bloqueio.....</b>	<b>15</b>
<b>6. Saídas auxiliares.....</b>	<b>16</b>
6.1 Saída auxiliar 1 (fio cinza).	
6.2 Saída auxiliar 2 (fio cinza/preto).	
6.3 Saída auxiliar 3 (fio branco).	
<b>7. Programações.....</b>	<b>19</b>
7.1 Programando as funções do alarme.	
7.2 Saindo do modo de programação.	
7.3 Programando a sensibilidade do ultrassom.	
7.4 Adicionando um novo controle.	
<b>8. Informações técnicas.....</b>	<b>22</b>
<b>9. Certificado de garantia.....</b>	<b>23</b>

# 1. Funcionamento

O controle remoto do alarme é um transmissor de rádio frequência, que após ter um de seus botões pressionados, emite sinais codificados que somente o alarme poderá entender. Essa é a função “anticlonagem”. A finalidade deste produto, é oferecer um misto de segurança e conforto para o usuário, dificultando a ação dos ladrões.

Após ativado, os alarmes Padlock monitoram a abertura de portas, capô, porta-malas (desde que ligado aos interruptores do veículo) e também a quebra dos vidros, com o auxílio dos sensores de ultrassom.

## 1.1 Controle remoto



\* Os alarmes Padlock saem de fábrica com 2 controles remotos gravados em sua memória.

A tabela a seguir pode ser utilizada como um **GUIA RÁPIDO** para utilização

RECURSO	AÇÃO	CONDIÇÃO
Ativar Alarme.	Pressionar o Botão Liga por 1 segundo.	Chave de ignição desligada.
Desativar alarme.	Pressionar o Botão Desliga por 1 segundo.	Alarme ativado.
Cancelamento momentâneo dos bips ao ativar.	Pressionar o Botão Desliga e em seguida o Botão Liga, por 1 segundo.	Alarme desativado.
Cancelamento momentâneo dos bips ao desativar.	Pressionar o Botão Liga e em seguida o Botão Desliga, por 1 segundo.	Alarme ativado.
Cancelamento momentâneo do ultrassom.	Pressionar o Botão Liga por 1 segundo.	Até 5 segundos após a ativação do alarme.
Localizador.	Pressionar o Botão Liga por 1 segundo.	Alarme ativado.
	Pressionar o Botão Desliga por 1 segundo.	Alarme desativado.
Pânico.	Pressionar o Botão Liga por 3 segundos ou o Botão Pânico por 1 segundo.	Com o alarme ativado, após o período de cortesia.



CONFIRMAÇÃO DO ALARME	OBSERVAÇÕES
2 bips de sirene e 2 piscadas nas setas. As portas serão travadas e os vidros serão fechados.*	0 LED do ultrassom permanecerá aceso durante 30 segundos (período de cortesia) e em seguida, emitirá piscadas a cada 1 segundo.
1 bip de sirene e 1 piscada nas setas. As portas serão destravadas.*	0 LED do ultrassom apagará.
2 piscadas nas setas. As portas serão travadas e os vidros serão fechados.*	0 LED do ultrassom permanecerá aceso durante 30 segundos (período de cortesia) e em seguida emitirá piscadas a cada 1 segundo.
1 piscada nas setas. As portas serão destravadas.*	0 LED do ultrassom apagará.
1 bip de sirene e 2 piscadas nas setas.	Função indicada para quem precisa deixar os vidros abertos ou pessoas / animais dentro do veículo com o alarme ligado.
2 piscadas nas setas.	As piscadas nas setas ocorrerão a cada toque em um dos botões do controle, de acordo com a condição do alarme (ativado/desativado).
1 piscada nas setas.	
A sirene e as setas serão ativadas por 15 segundos.	Para interromper o disparo, pressione o Botão Liga, mantendo o alarme ativado ou o Botão Desliga, desativando o alarme.

\*Em alguns veículos se faz necessário o uso de acessórios para realizar a função.

<b>Abrir porta-malas elétrico. (Saída Auxiliar 2 com pulso curto).*</b>	<b>Pressionar o Botão Pânico por 1 segundo</b>	<b>Alarme desativado.</b>
<b>Descer vidros elétricos inteligentes. (Pulso longo na saída Auxiliar 2)*</b>	<b>Pressionar o Botão Desliga de 3 a 7 segundos.</b>	<b>Alarme desativado.</b>
<b>Auto Lock / Unlock (Travamento / Destravamento automático das portas - Programável).</b>	<b>Manter portas fechadas e a chave de ignição ligada por 10 segundos.</b>	<b>Alarme desativado.</b>
<b>Reativação automática (Programável).</b>	<b>Desativação acidental do alarme sem que haja violação do veículo.</b>	<b>Alarme desativado.</b>
<b>Antiassalto Ativo.</b>	<b>Pressionar o Botão Liga por 1 segundo.</b>	<b>Alarme desativado e ignição ligada.</b>

## **Funções exclusivas para o Gol / Voyage / Saveiro e Fox. (Ambos Geração 5)**

Antes de utilizar estes recursos, verificar a

<b>RECURSO</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>CONDIÇÃO</b>
<b>Descer vidros. (Saída Auxiliar 2)*</b>	<b>Manter pressionado o Botão Desliga do controle por até 10 segundos.</b>	<b>Alarme desativado com a ignição desligada.</b>
<b>Abrir porta-malas elétrico. (Saída Auxiliar 3)*</b>	<b>Acionar o Botão Pânico do controle por 3 segundos.</b>	<b>Alarme desativado.</b>

1 piscada nas setas. O porta-malas elétrico é aberto.	A Saída Auxiliar 2 é programável para melhor adaptação à necessidade de aplicação. (verificar programação no item 7.1) Optar pela função abrir porta-malas ou descer vidros no ato da instalação.
1 piscada nas setas. Os vidros elétricos inteligentes descem.	A Saída Auxiliar 2 é programável para melhor adaptação à necessidade de aplicação. (verificar programação no item 7.1). Optar pela função abrir porta-malas ou descer vidros no ato da instalação.
As portas serão travadas ao término do período de 10 segundos e serão destravadas imediatamente ao se desligar a chave de ignição.	Esta função pode ser cancelada temporariamente se algum interruptor de porta for aberto no prazo de 10 segundos após a ignição ser ligada. Para que haja o destravamento automático, é necessário que o travamento automático tenha ocorrido anteriormente.
O alarme realizará todas as funções de uma ativação.	Esta função poderá ser cancelada temporariamente dentro do período de 1 minuto após a desativação do alarme caso algum sensor seja violado.
1 piscada nas setas.	O acionamento deve ser feito no raio de alcance do alarme.

\*Em alguns veículos se faz necessário o uso de acessórios para realizar a função.

(Depende da conexão direta com o módulo de conforto original)

programação da Saída Auxiliar 3 no item 7.1 e 6.3

**Tabela 2**

CONFIRMAÇÃO DO ALARME	OBSERVAÇÕES
1 piscada nas setas.	Ao completar 3 segundos com o botão pressionado, os vidros começarão a descer. Para interromper a descida dos vidros, basta parar de pressionar o botão.
1 piscada no LED do ultrassom.	Acionar o Botão Liga do controle por 1 segundo.

\*Em alguns veículos se faz necessário o uso de acessórios para realizar a função.

## 1.2 Ciclo de disparo do alarme Padlock

- 1)** Sirene + setas disparam durante 60 segundos;
- 2)** Em seguida, somente as setas piscam por mais 30 segundos;
- 3)** O LED indicará o diagnóstico do disparo até que o alarme seja desativado e a chave de ignição seja ligada;
- 4)** Caso este sensor permaneça ativado, os passos 1, 2 e 3, serão repetidos por 3 vezes, cancelando este sensor e mantendo o alarme ativado;
- 5)** Pela chave de ignição, o ciclo de disparo se repete inúmeras vezes.

## 1.3 Função antiassalto ativa

Em caso de assalto com o veículo em funcionamento, o sistema poderá ser ativado ao se pressionar o Botão Liga do controle remoto por 1 segundo. A ativação acontecerá de forma discreta (bips, LED e funções de travamento de portas e levantamento de vidros não são ativadas). Apenas 1 piscada das setas indicará que o sistema foi ativado.

Será iniciado um processo de temporização de 30 segundos. (Neste período, o alarme não poderá ser desativado pelo controle remoto, para não diminuir a eficiência da função).



Alcançados 30 segundos, as setas do veículo começarão a piscar e a sirene emitirá bips curtos, diferentes do disparo, durante 15 segundos. Nesta situação, caso se queira interromper o processo da função, é possível desativar o alarme pressionando-se o Botão Desliga do controle remoto por 1 segundo. Com o ciclo completo, 30 segundos de temporização + 15 segundos de alerta, o alarme dispara conforme o item 1.2 e o bloqueio seguro (motor de partida) é realizado. (conforme o item 5).

**Observações:** A função deve ser ativada até a distância limite de ativação / desativação pelo controle remoto.

## 2. Senha Digital Personalizada

Recomendamos que a senha digital personalizada do seu alarme Padlock seja guardada em local de fácil acesso, como por exemplo, junto ao documento do veículo.

### Atenção!

Este recurso só tem utilização em situação de emergência, quando se necessita desativar o alarme sem o uso do controle remoto (perda do controle remoto com o alarme ativado).

## 2.1 Como desativar o alarme em caso de perda do controle remoto.

A senha digital personalizada possui 2 dígitos e não pode ser modificada. Para informá-la ao alarme, siga o procedimento abaixo com atenção:


### **Exemplo: (senha 34)**

Nota: Se a ignição estiver ligada, desligue-a e aguarde 5 segundos antes de iniciar o procedimento.

- 1.** Com o alarme disparando (bloqueado);
- 2.** Ligue e desligue a ignição 3 vezes;
- 3.** Aguarde 3 segundos. O LED do ultrassom emitirá uma piscada, informando que o próximo dígito pode ser inserido;
- 4.** Ligue e desligue a ignição 4 vezes;
- 5.** O sistema emitirá 2 bips de sirene confirmando que foi desativado.

Após a digitação correta de todos os dígitos do código de segurança, respeitando o intervalo de tempo entre cada um dos dígitos, todas as funções do veículo serão restabelecidas.

# 3. Diagrama de Instalação



## 3.1 Principais conexões

**Tabela 5**

PINO	COR DE FIO	FUNÇÃO	CONEXÃO
1	Azul	Pós-ignição	Conectar à linha 15 do veículo.
2	Preto	Negativo ( - )	Conectar à um ponto negativo, preferencialmente na carroceria do veículo.
3	Verde	Porta	Conectar ao fio do interruptor de porta (negativo) do veículo.
4	Marrom	Capô/Porta-malas	Conectar aos fios dos interruptores de capô e porta-malas do veículo.
5	Cinza	Saída Auxiliar 1 (Levantar vidros, desligar radio etc.)	Esta saída permanecerá com sinal negativo constante enquanto o alarme estiver ativado.
6	Branco	Saída Auxiliar 3	Saída auxiliar digital para conexão direta com módulos de conforto original VW e Fiat.
7	Cinza / preto	Saída Auxiliar 2	Saída auxiliar de pulso negativo, com duração controlada pelo Botão Desliga do controle remoto, varia de 1 a 7 segundos.

PINO	COR DE FIO	FUNÇÃO	CONEXÃO
8	Vermelho	Alimentação (+12V)	Conectar a um ponto positivo do veículo (antes da caixa de fusíveis).
9	Vermelho/ Preto	Saída de destrava	Saída com pulso negativo de baixa potência. Ligar ao sistema de destrava do veículo. Verificar como realizar essa ligação no item 4.
10	Vermelho/ Amarelo	Saída de trava	Saída com pulso negativo de baixa potência. Ligar ao sistema de trava do veículo. Verificar como realizar essa ligação no item 4.
11	Preto/ Amarelo	Sirene	Conectar ao fio verde da sirene. O outro fio da sirene deve ser ligado a um ponto negativo, preferencialmente na carroceria do veículo.
12	Preto/verde	Setas	Conectar aos fios de seta do veículo.
13	Vermelho	Alimentação (+12V)	Conectar a um ponto positivo do veículo (antes da caixa de fusíveis).
14	Preto / verde	Setas	Conectar aos fios de seta do veículo.


\* Depende da pré-disposição do veículo. Consultar o suporte técnico.

## 4. Diagrama de Travamento

- Os novos alarmes Padlock possuem um sinal digital para comunicação direta com os módulos de conforto das linhas Gol/Voyage/Saveiro, Fox, ambos geração 5, realizando assim as funções de conforto.
- Para os demais veículos, deverão ser utilizados os fios de travamento do alarme que enviam sinal negativo de baixa potência, de até 300 mA. Caso o veículo não possua entrada para o sinal digital, verificar as possibilidades de travamento a seguir.
- Dependendo do tipo de trava utilizada no veículo, será indispensável o uso de relês que reforcem e/ou transformem as saídas do alarme para comandar as travas elétricas.

### 4.1 Comando de travas elétricas do tipo Carto de 3 e 4 fios por pulso (-) ou (+).

- O sistema de travamento tem consumo maior do que o suportado pelo alarme sendo necessário utilizar 2 relês de 4 pinos.




# 5. Como Fazer o Bloqueio

Para o bloqueio do veículo, verifique primeiro a viabilidade do mesmo, pois será necessário que se interrompa um circuito original do veículo.

Utilize terminais compatíveis com os originais, evitando que o fio tenha que ser cortado.

O único ponto recomendado para o bloqueio é o do corte do automático do motor de partida, que só bloqueia o funcionamento do veículo estacionado, ficando dentro das normas estabelecidas pelo CONTRAN.

## BLOQUEIO COM RELÊ EXTRA




**Obs:** Caso o módulo original do veículo esteja ligado ao fio branco do alarme para realizar subida de vidros, desconsiderar o diodo.

# 6. Saídas Auxiliares

## 6.1 Saída Auxiliar 1 (fio cinza)

Ao ativar o alarme, essa saída se torna negativa.

- Comando de módulo de vidro: ligar o fio cinza a qualquer módulo de vidro que possua uma entrada de comando negativo (pulso ou constante).
- Desliga o rádio: para usá-la, utilize um Relê extra de 5 pinos, corte a alimentação do rádio e faça a ligação conforme figura abaixo.




**Obs.:** Função recomendada apenas para veículos com bateria superior a 45A, pois o Relê ficará ligado enquanto o alarme estiver ativado.



## 6.2 Saída Auxiliar 2 (fio cinza/preto)

Com o alarme desativado e a chave de ignição desligada, pressionando-se o Botão Desliga do controle remoto por um período de 3 segundos, essa saída emitirá um pulso negativo ( - ) por 1 segundo. Caso se deseje um pulso com tempo maior que 1 segundo, basta manter o Botão Desliga do controle remoto pressionado por mais tempo (duração máxima do pulso: 7 segundos).

Habitualmente utilizada como comando para módulos de vidros automatizados (abertura) ou utilizada para abrir porta-malas elétrico de veículos que disponibilizam tal função, pode ser necessário acrescentar um Relê extra de 4 ou 5 pinos, conforme figura abaixo:




## 6.3 Saída Auxiliar 3 (fio branco).

A Saída Auxiliar 3 interage com o módulo de conforto original dos veículos da família Gol, Voyage e Saveiro, e Fox, ambos geração 5. Com esta conexão exclusiva é possível comandar o travamento das portas, a subida e a descida dos vidros elétricos e abertura do porta-malas \*, e tudo isso com a ligação de um único fio.

\* Depende da pré-disposição do veículo. Consulte o suporte técnico.

**A)** Aplicação VW: Conectar o fio branco do novo alarme Padlock à posição 5 do maior conector do módulo de conforto original, conforme figura abaixo.



### Funcionamento

- Travar as portas e subir os vidros – Acionar o Botão Liga do controle por 1 segundo;
- Destravar as portas – Acionar o Botão Desliga do controle por 1 segundo;
- Descer os vidros – Manter pressionado o Botão Desliga do controle por até 10 segundos;
- Abrir o porta-malas – Acionar o Botão Pânico do controle por 3 segundos.
- Na linha Fiat, realiza subida dos vidros em veículos a partir de 2008 \*.

**B)** Aplicação Fiat: conectar o fio branco do novo alarme Padlock ao fio Cinza/Amarelo do módulo de conforto original Fiat.

# 7. Programações

Os novos alarmes Padlock possuem 5 funções que já vêm configuradas de fábrica e exclusiva programação pelo controle remoto, o que facilita qualquer alteração na programação de fábrica para melhor adequação do produto ao veículo ou atender a expectativa do usuário.

## 7.1 Programando as funções do alarme.

Caso exista a necessidade de alterar o estado de alguma função, entre na programação do alarme seguindo os passos de 1 a 4 do texto a seguir e através do controle remoto, escolher quais funções modificar.

Depois de entrar na programação do alarme, programe as funções na sequência em que se apresentam na tabela 6. A primeira função é o Auto Lock.

Caso queira ativá-la, acione o botão LIGA por 1 segundo ou para desativá-la, o botão DESLIGA. Realize o mesmo processo para as demais funções.

A cada função programada, o alarme emitirá 1 bip quando ativada e 2 bips quando desativada.

Para entrar no modo de programação, siga a sequência abaixo:

- 1.** Ative o alarme pelo controle remoto;
- 2.** Dentro de 5 segundos, abra a porta do veículo e mantenha-a aberta;
- 3.** Após 3 segundos, ligue e desligue a chave de ignição 4 vezes;
- 4.** O alarme emitirá 2 bips de confirmação.

**Tabela 6**

FUNÇÃO	BOTÃO LIGA	BOTÃO DESLIGA
Auto Lock	Ativar	Desativar
Reativação Automática	Ativar	Desativar
Bips de ativação e desativação	Ativar	Desativar
Saída Auxiliar 2	Pulso Longo	Pulso Curto
Saída Auxiliar 3	Trava/Vidro VW	Vidro (FIAT)

As funções da tabela 6 que estiverem destacadas saem programadas de fábrica

## 7.2 Saindo do modo de programação.

O sistema sairá automaticamente do modo de programação de 4 formas diferentes:

- ao término da configuração das 4 funções;
- após 10 segundos sem que nenhum botão seja pressionado;
- ao ligar a chave de ignição durante o procedimento de programação;
- ao fechar a porta durante o procedimento de programação.

Em todos os casos, o alarme emitirá 1 bip de confirmação e nesta situação, caso não tenha sido intencional o término da programação, o procedimento precisará ser reiniciado.

## 7.3 Programando a sensibilidade do ultrassom.

Os novos alarmes Padlock possuem 4 ajustes de sensibilidade do ultrassom, devido aos diversos tamanhos de veículos no mercado. O sistema já vem ajustado de fábrica para veículos pequenos e caso haja a necessidade de ajustar a sensibilidade, deve-se entrar na programação do alarme e através do controle remoto, escolher a sensibilidade desejada.

Depois de entrar na programação do ultrassom, programe a sensibilidade na sequên

cia em que se apresentam na tabela 7. Cada vez que o botão LIGA é pressionado a sensibilidade muda, e cada nível é representado por uma sequência de bips na sirene. Para confirmar o ajuste, pressione o botão DESLIGA após ouvir a quantidade de bips que deseja.

Para programar a sensibilidade do ultrassom, siga a sequência abaixo:

1. Ative o alarme pelo controle remoto;
2. Mantenha os Botões Liga e Desliga do controle, pressionados por mais de 3 segundos;
3. Haverá um bip de confirmação na sirene;
4. Pressione o Botão Liga para escolher a sensibilidade desejada para o ultrassom: Desabilitado, Baixa, Média ou Alta;
5. Pressione o Botão Desliga para confirmar e terminar o ajuste de sensibilidade.

**Tabela 7**

SENSIBILIDADE	CONFIRMAÇÃO DA SIRENE
Desabilitar o Ultrassom	1 bip
Baixa	2 bips (ajuste de fábrica)
Média	3 bips
Alta	4 bips

## 7.4 Adicionando um novo controle.

Para adicionar um novo controle remoto com o alarme previamente desativado, siga o procedimento descrito abaixo:

1. Abra a porta do veículo e mantenha-a aberta;
2. Ligue e desligue a chave de ignição 4 vezes, dentro de no máximo 10 segundos;
3. O sistema emitirá 2 piscadas nas setas e 2 bips na sirene, pressione o Botão Liga por 3 segundos ou o Botão Pânico por 1 segundo, do controle a ser gravado;
4. O sistema emitirá 2 bips de sirene para confirmar a gravação do controle remoto novo.

### Observações:

- Os alarmes Padlock podem memorizar até 4 controles remotos. Caso seja memorizado 1 controle remoto a mais, o primeiro controle será apagado da memória e dará lugar ao novo;
- Ao substituir a bateria do veículo ou alimentação do alarme, poderá ser necessário recadastrar os controles remotos conforme o procedimento acima;
- Para cada controle remoto que necessitar ser gravado, repita os passos de 1 a 4.

## 8. Informações técnicas.

**Tabela 6**

Tensão de operação do alarme	9V ~ 16 V DC
Consumo de corrente	4,5 mA (alarme ativado + LED + ultrassom) 3,5 mA (alarme desativado)
Saídas: auxiliar 1, 2, 3 e travamento	Max. 300 mA
Bateria do controle remoto	1 Bateria CR 2032 = 3V
Sirene passiva	9 ~ 15 Ohms / Máx. 300 mA
Frequência de operação	433,92 MHz

# 9. Certificado de Garantia

**1.** Este produto é garantido pela Olympus Industrial e Comercial Ltda., contra defeitos de fabricação por 2 (dois) anos a contar da data de compra pelo consumidor, desde que seja apresentada a nota fiscal de compra, caso contrário, a análise de garantia será realizada através do número de série do produto. O conserto ou substituição do aparelho não prorroga o prazo de garantia.

**2.** Em caso de defeito, procure o revendedor onde o produto foi instalado e/ou adquirido.

**3.** É de responsabilidade da loja que efetuou a instalação, a análise da falha e se necessário envio do produto para garantia.

**4.** A garantia não cobre:

- Instalações incorretas ou que não estejam de acordo com o manual.
- Aparelhos ou partes que tenham sofrido infiltração de água, pó, ação do fogo, produtos químicos por instalação em local indevido.
- Partes ou peças faltantes, ou que tenham sofrido adulterações, tais como: violação do módulo, chicotes, chaves, sirene danificada, sensores e controles remotos.
- Avaria na identificação do código de segurança / data de fabricação do módulo.
- Pilhas e baterias, mesmo que acompanhem o produto.

**5.** A empresa não se responsabiliza por eventuais danos causados ao catalisador ou componentes do veículo por instalação incorreta do ponto de bloqueio e demais ligações.

**6.** Como qualquer sistema de alarme, este funciona como um dificultador ao crime, não impedindo a realização do mesmo, portanto a Empresa não se responsabilizará em nenhuma hipótese pela ocorrência de qualquer furto, violação ou roubo do próprio veículo.



Produzido por:  
**TECNOLOGIA QUANTUM IND. ELET. LTDA.**

CNPJ: 57.418.857/0001-43

Indústria Brasileira

Made in Brasil



**SAC 0800 166 206**



/olimpusautomotive

[www.olimpus.com.br](http://www.olimpus.com.br)

